

Como se describe en este manual, sólo use los accesorios recomendados por el fabricante. Nunca utilice el aparato si el cable está roto o si ha caído al agua. No intente reparar el aparato. Ensamblar las partes de manera incorrecta aumenta los riesgos de incendio, electrocución y lesiones al volver a usar el aparato. Lleve el aparato donde lo ha comprado a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni envuelva el cable alrededor del aparato. Deje el aparato enfriar completamente antes de almacenarlo. Envuelva el cable alrededor de la base sin apretar.

6. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

7. Para evitar los riesgos de sobrecarga eléctrica, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.

8. Aunque no es aconsejado, si debe usar el aparato con extensión eléctrica, use una extensión de 15 amperios, puesto que una extensión de menor capacidad puede sobrecalentar. Ubique el cable de la manera que nadie lo pueda jalar o tropezar.

9. Asegúrese que el aparato está apagado y que no está emitiendo vapor antes de cambiar accesorios.

10. Cambie los accesorios con cuidado. Asegúrese que los accesorios estén secos y libres antes de manipularlos. No ponga la

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE NO DISEÑADO PARA USO COMERCIAL

DESEMPAQUETADO

Coloque la caja en una superficie plana y estable y saque el aparato cuidadosamente. Mantenga las fundas de plástico fuera del alcance de los niños.

CONEXIÓN A LA MANGUERA

Conecte la extremidad de la manguera en el orificio ubicado en la caja del aparato y gire en el sentido horario para sujetar.

1. Inserte.

2. Gire.

3. Sujete.



Las partes de metal calientes, el vapor pueden causar heridas. Evite tocar la manguera cuando esté caliente y asegure el uso. Evite tocarla durante un tiempo prolongado.

Desconectar la manguera
(deje que el aparato se enfríe primero)
Gire la manguera un cuarto de turno en el sentido antihorario. Siga girando lentamente hasta separar la manguera.

1. Gire un cuarto de turno.

2. Siga girando hasta separar la manguera.

Instalar las ruedecillas:
Si desea usar las ruedecillas, inserte el poste de cada ruedecilla en los orificios bajo la base y presione.

Pelusa

Raya de los pantalones

Accesorios:
Para usar el accesorio para pelusa o el accesorio para formar la raya de los pantalones, simplemente ponga el accesorio sobre la boquilla en forma de T.

This steamer comes with the following accessories:

1. Lint brush: snap onto the T-nozzle and use before steaming to remove lint from the fabric.
2. Crease Attachment: snap onto the T-nozzle and use to refresh creases sleeves.

OPERATING THE STEAMER

1. Over-the-door hanger: hang this over the top of your door and use to hang the T-nozzle and any garment or hanger. (Overloading may cause deformation of door hook.)
2. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position.
3. Make sure all hose connections are secure and tight.
4. Hang the T-nozzle on the door hook.
5. Plug the cord into a normal electrical outlet.
6. Turn the ON/OFF switch to the ON position.
7. The switch will light to indicate when power is on.
8. Steam will be produced from the nozzle in about five to six minutes. Be sure to keep T-nozzle on the door hook while heating up.
9. To turn steamer off, press ON/OFF switch to the OFF position or replace T-nozzle in its cradle until you hear a click.

